

ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO (dllsat.dll / libsats.so)

Juntamente com a biblioteca do Windows e Linux, possui um arquivo de configuração chamado satdimep.ini, onde poderá configurar o timeout dos comandos do SAT, habilitar o log da biblioteca e definir o tipo de configuração da porta de comunicação.

Abaixo esta a tabela com a configuração possível de cada tag do arquivo.

Descrição da Tag do Arquivo			
TAG	Descrição	Default	Valores
LOG_ENABLE	Habilita ou desabilita o log gerado pela biblioteca referente as funções SAT.	false	true - gera log false - não gera log
LOG_FILE	Define nome do arquivo de log a ser gerado, se a tag LOG_ENABLE possuir o valor "true".	stdout	sat.log - log em arquivo stdout - saída padrão
LOG_LEVEL	Define o nível de informação do arquivo de log gerado.	2	1 – log simples 2 – log detalhado
PORT	Define o tipo de configuração da porta de comunicação do SAT.	AUTO	AUTO - a biblioteca comunica-se de forma automatica com o SAT. API - Configurar a porta com a função SetPortaSAT através do AC. device - informar a porta do SAT, exemplo: Windows "COMX", Linux "ttyXX".
KEEP_OPEN	Mantem a porta de comunicação aberta após receber resposta do dispositivo (valor em true garante maior desempenho na comunicação)	true	true – mantém a porta aberta false – abre e fecha a porta a cada comando

EnviarDadosVenda	Define o timeout de resposta para o AC.	24	Tempo configurado em milissegundo
CancelarUltimaVenda	Define o timeout de resposta para o AC.	4	Tempo configurado em milissegundo
TesteFimAFim	Define o timeout de resposta para o AC.	20	Tempo configurado em milissegundo
TrocarCodigoDeAtivacao	Define o timeout de resposta para o AC.	20	Tempo configurado em milissegundo
AtivarSAT	Define o timeout de resposta para o AC.	300	Tempo configurado em milissegundo
ConsultarSAT	Define o timeout de resposta para o AC.	2	Tempo configurado em milissegundo
ConsultarStatusOperacional	Define o timeout de resposta para o AC.	40	Tempo configurado em milissegundo
ConsultarNumeroSessao	Define o timeout de resposta para o AC.	20	Tempo configurado em milissegundo
ConfigurarInterfaceDeRede	Define o timeout de resposta para o AC.	40	Tempo configurado em milissegundo
AssociarAssinatura	Define o timeout de resposta para o AC.	30	Tempo configurado em milissegundo
AtualizarSoftwareSAT	Define o timeout de resposta para o AC.	1800	Tempo configurado em milissegundo
ExtrairLogs	Define o timeout de resposta para o AC.	40	Tempo configurado em milissegundo
BloquearSAT	Define o timeout de resposta para o AC.	300	Tempo configurado em milissegundo
DesbloquearSAT	Define o timeout de resposta para o AC.	300	Tempo configurado em milissegundo
ComunicarCertificadoICPBRASIL	Define o timeout de resposta para o AC.	300	Tempo configurado em milissegundo

Qualquer duvida entrar em contato com os nossos técnicos através do telefone:

11 3646.4100 – Opção 2 - Suporte Técnico.

SKYPES: suporte.dsat1
suporte.dsat3
suporte.dsat4
suporte.dsat5
suporte.dsat6
suporte.dsat7
suporte.dsat8